

表

### 忘れ物防止キーホルダー 取扱説明書

品番：TA-ALIX481-BK  
TA-ALIX482-WH  
TA-ALIX483-PK



製品仕様  
サイズ:本体 約38×38×6mm  
重量:本体 約9g  
素材:本体 ABS、シリコン、リング アルミニウム合金  
接続:Bluetooth 有効距離:約10M  
LEDインジケータ:青  
電池:CR2032 リチウムコイン電池

※記載の数値は目安です。すべての機器で同様の動作を保証するものではありません。ご使用になる機器や環境により多少異なります。※記載の写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

### 各部の説明 およびセット内容



約38mm  
約38mm  
約6mm  
電池ケース 開け用穴  
スイッチ  
LEDインジケータ  
本体：紛失防止装置×1

シリコン栓キーホルダー  
※画像は本体セット状態

CR2032 リチウムコイン電池×1  
※サンプル電池のため使用期間が短い場合があります

※お買い求めの製品には、パッケージ内に保証書が同梱されています。保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

### 特長

- Bluetooth4.3採用  
本製品には、より安定性が高く低消費電力のBluetooth4.3を採用しています。
- 双方向検索機能  
本製品は、鍵の他、ペット、財布なども追跡できスマートフォンを検索することもできます。見つからないスマートフォンを本製品から鳴動させて位置情報を知らせることが可能です。
- 切断位置自動記録  
アプリはスマートフォンと本製品が最後に離れた場所を記憶します。そのため、アプリから地図を開くと紛失したおおよその位置を知ることが可能です。
- アラームお知らせ機能  
スマートフォンと本製品の距離が離れるとアラームで知らせます。

### 下記のような状態の解決に役立ちます

スマートフォンの紛失	鍵の紛失・遺忘れ	車の鍵の紛失
財布の紛失・遺忘れ	鍵先の荷物紛失	迷子対策
ペットの迷子	バッグの盗難・置き引き	

### 使用方法:準備

- 本製品の使用には専用アプリが必要です。はじめにスマートフォンを起動して、アプリショップにアクセスし「iSearching」をダウンロードしてください。
- スマートフォンのBluetoothと位置情報サービスをONにします。
- 本体のスイッチを約3秒間長押しします。「ピッ、ピッ」と2回アラームが鳴り電源がONになります。  
※同時にLEDインジケータがゆっくりと青く点滅します。
- アプリを開き、右上の「+」をタップします。(右図の1)  
※タップすると検索マークに切り替わります。(右図の2)  
※接続中が続き、●の画面に切り替わらない場合はスマートフォンのBluetoothが切れている場合があります。設定を確認してください。
- 画面の表示が「クリックして接続します」に切り替わったらタップします。(右図の3) 本体から「ピッ、ピッ、ピッ」と連続してアラームが鳴ります。  
※同時にLEDインジケータが青く点滅します。
- 表示が「クリックして警報します」に切り替われば接続完了です。(右図の4)

### 使用方法:実際の使用

①アプリのカメラインターフェイスで本製品の写真を撮ります。カメラはアプリの操作メニューから切り替え可能です。

②スマートフォンのカメラを開く

③現在接続している本体と過去接続したところのある本体を表示します。スマートフォンのカメラを開きます。地図を開き、位置情報を表示します。設定を開きます。WEB説明書を開きます。

④設定を開く  
●設備名：本製品に個別の名前をつけることができます。  
●Bluetooth切断警報：切断時にアラームを自動的に鳴らして警告するが設定できます。  
●ベル選定：スマートフォンから出すアラームの音を選択できます。

### 設定からできること

●設定→お休みモードのON/OFF  
●「WiFiサイレントモード」ON/OFF  
●「スリープ時間帯」タップして開き 23:00～07:00で設定  
●設定→録音設定のON/OFF  
●タップすると録音された履歴内容が確認できます。  
●設定→ソフトウェアのバージョン確認  
●使用しているバージョンが確認できます。

### 説明からできること

●説明→タップするとWEB説明書(英語)を開きます。

### ●実際の使用

●本体とスマートフォンの連動を確認する  
●スマートフォンを置いて本製品だけを持ち、離れてください。アラームが鳴れば正常に接続しています。

本体とスマートフォンが10m以上離れると自動的にアラームが鳴り、警告します。

自動アラーム 鳴らない

10M以上 10M以内

本体とスマートフォン両方からアラームが鳴ります。アラームは10m以内に近づくと自動で止まります。

### ●双方向検索機能を使い紛失したものを探す

- 本製品を取り付けた探しものからアラームを鳴らして探すことができます。
- 1台のスマートフォンに本製品を最大6台まで接続できます。

### ●紛失した鍵やバッグなどを探す

- スマートフォンから本体を遠隔操作してアラームを鳴らし、本製品をつけた鍵やバッグなどを探すことができます。

アプリから「クリックして警報します」をタップすると紛失した本体からアラームが鳴ります。

アラーム

●アラームの止め方  
●「警報を止めます」をタップしてください。

裏

### ●紛失したスマートフォンを探す

●本体からスマートフォンを遠隔操作してアラームを鳴らすことができます。

●アラームの止め方  
●アプリを開き「決定する」をタップしてください。

※アラームを使うときは、はじめに録音機能をOFFにしてください。

### ●切断位置自動記録を活用する

●迷子になったペットや財布などを探す  
●ペットや財布、鍵など大切なものに本製品を付けることにより、スマートフォンのアプリと連動させることが可能です。  
●アプリから地図を開きます。  
●接続が切断されている場合、切断されたときのおおよその場所が地図に記憶されているためアプリで切断された位置情報を見つけて照会できます。

●本体のスイッチを2度押しすると、スマートフォンからアラームが鳴ります。

●アラームの止め方  
●アプリを開き「決定する」をタップしてください。

### ●そのほかの使用方法

●カメラのリモコンとしての使用  
※はじめに本製品とスマートフォンのカメラを連動させておきます。カメラと本製品の距離は最大約10mまでとなります。  
スマートフォンを三脚などに固定します。カメラのアングルを決め、シャッターチャンスが来たら本体のボタンを押すと、離れた場所からでもスマートフォンのカメラのシャッターを切ることができます。

●遠隔操作でカメラの録音機能を起動する  
①アプリメニューから「設定」を開き、「録音」をONにします。本体のスイッチを2回押しすると録音が始まり、再度2回押しと終了します。  
②アプリの「録音」の「>」をタップすると録音した音を確認できます。

●電池の交換  
●本体をシリコンキーホルダーから外してください。

### ●本体の開けかた

●本体側面にある大小2個の穴の内大きいほうに爪先などを入れ、少しずつすき間を広げて本体をばらして、開けてください。

●本体の閉じかた  
●本体にある穴を合わせ、指などでゆっくり縁のすき間をつぶすようにしながら本体を閉じます。

### ●交換電池種類

●リチウムコイン電池 (CR2032)  
●電池の+を間違えないように注意して入れてください。

### ●廃棄

お住いの自治体のごみの収集方法に従って適切な方法で廃棄してください。

### ●故障かなと思ったら

●接続できない。  
→アプリを一旦削除して、再インストールしてはじめてやり直してください。他のBluetooth機器などの接続を解除してください。以前他のスマートフォンと接続していた場合は、そちらと接続してしまっていないか確認してください。

●スマートフォンから突然アラームが鳴りだして、止められない。  
→本製品とスマートフォンと一緒にいるのにアラームが鳴り続ける場合、本製品との接続が切れています。再度本製品との接続を試してください。

●本製品から突然アラームが鳴りだして、スイッチを押しても止まらない。  
→本製品とスマートフォンを一緒にしているのに本体からアラームが鳴り続ける場合、スマートフォンの電源が切れ、本製品との接続が切れている場合があります。スマートフォンの電池がなくなっている場合は充電してください。

●急に反応しなくなつた。  
→電池が切れている場合があります。電池を交換してください。付属の電池はサンプリのため使用期間が短い場合があります。また電池を交換した場合は、本体がしっかり閉じているか確認してください。

●正常に設定したはずなのに離れても反応しない。  
→本製品とスマートフォンの距離が10m以内だと反応しません。10m以上離れて確認してください。それでも反応しない場合は電池切れ、もしくは設定がうまく完了していない場合があります。電池が新しい場合は再度設定してみてください。

●正常に設定したはずなのに本体からスマートフォンのアラームを鳴らせない。  
→録音をONにしている間は本体のボタンを押してもスマートフォンのアラームを鳴らすことができません。アラームを使うときは、はじめに録音をOFFにしておいてください。

### 使用上の注意(電池について)

- リチウムコイン電池の液が目に入った場合は失明などの傷害を起す場合があります。こすらずに直ちに綺麗な水で十分に洗い、医師の治療を受けてください。
- 使い切った電池はすぐ取り出してください。
- 電池を入れたときは+と-を間違えないように入れてください。
- 電池に液漏れが生じた場合、直ちに使用を中止してください。
- リチウムコイン電池の液が皮膚や衣服についた場合は、皮膚に傷害を起す場合があります。直ちに綺麗な水で洗ってください。
- 電池を入れた状態で長期間の放置はしないでください。長期間使用しないときは電池を抜いてください。

### 使用上の注意

- ご使用になる機種が対応機種であることをご確認ください。
- 本製品はすべての機器との接続動作を保証したものではありません。一部の機種は本製品との接続に対応していない場合があります。●小さなお子様やペットが触れやすい場所へ保管してください。また絶対にそのままと身元を離さないでください。お子様・ペットの迷子対策に使用する場合はおもちゃとして使用したり、口に入れたりしないでください。●電子レンジなど電波を発生する機器のそばや、電波状況の悪い場所での使用はしないでください。●販売(フリーマーケット・フリマアプリを含む)リサイクルショップなどの購入品、譲渡されたものは弊社での保証ができません。●スマートフォン、またスマートフォンの充電ケーブルなどは付属しません。●アプリに関しては弊社で開発・管理しているものではありません。あらかじめご了承ください。●アプリ自体は無料となりますが、ダウンロードや使用に伴う通信料などはお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。●使用中に異常を感じたらすぐに使用を中止してください。●高温の場所や熱源の近くに置くことは故障の原因となる場合がございますのでおやめください。●本製品の分解、改造、火中・水中への投入は絶対しないでください。●地図上に表示する機能については一部地域でご使用いただけません。●パッケージは緩衝材です。内容物に支障のない傷や凹みは保証できません。●本製品

は紛失防止や、紛失したものの発見を保証するものではありません。●本製品は日本国内専用です。●本製品に重いものを載せたり、踏んだり、強い力を加えたりしないでください。●破損、故障の原因となります。●本製品の表面をとがったものでついたり、引っかけたり、衝撃を与えたりしないでください。●ベンジン、シンナーなどの、危険な化学物質から離れて保管してください。●本製品をご使用および保管の際には落下に十分ご注意ください。●本製品は防水ではありませんので濡らさないでください。また、濡った場所へ置かないでください。●本製品と取り付けた機器(データを含む) および人的損害、または本製品の故障、その使用によって生じた事故や直接・間接的な損害について、弊社はその責任を負わないものとします。

### ●使わないときは

●本製品の接続が必要ないとき  
●本製品の接続が必要ないときはバックグラウンドを閉じることができます。  
●探索機能を維持したいときはアプリがバックグラウンドで実行されていることを確認してください。  
※接続状態が維持されていれば問題ありません。警報が鳴らないようにしておきたい場合はスリープ時間を設定してください。

●本製品の電源を切る  
●スイッチを3秒ほど長押ししてください。アラームが鳴り電源がOFFになります。  
●接続している場合はスマートフォンからアラームが秒ほど鳴り切断を知らせます。スマートフォンの画面に右の表示が出ますので、「決定する」をタップして接続を終了してください。再度接続したい場合は画面上部の「再接続」をタップすると再度接続できます。

専用アプリは、下記のQRコードからダウンロードいただけます。

iSearching

アプリをダウンロード